

Платье С Декольте - Выкройка #4789

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Юбка спинки - 1 деталь со сгибом
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Юбка полочки - 1 деталь со сгибом

7. Воротник – 2 детали
8. Лацкан – 4 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 1 деталь
2. Лацкан – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез верхней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Сложить детали воротника изнаночными сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Швы в углах подрезать, на закруглениях рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
4. Сложить детали лацкана изнаночными сторонами внутрь и обтачать по внешнему срезу. Швы в углах подрезать, на закруглениях рассечь. Лацкан вывернуть, выправить и приутюжить.
5. Сложить воротник и лацканы с лицевой стороной изделия и притачать. Припуски обметать и настроить на основную деталь. Наложить правую полочку на левую и скрепить по рельефным срезам.
6. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
7. Притачать юбку спинки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать юбку полочки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
8. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от среза проймы до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию. Стачать правый боковой, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

