

Кардиган - Выкройка #4791

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие неосыпающиеся пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон. Неопрен.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; тонкие подплечники-реглан; 5 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Спинка - 2 детали
3. Бочок - 2 детали
4. Полочка - 2 детали
5. Кокетка полочки - 2 детали
6. Стойка - 2 детали

7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Подборт – 2 детали
9. Верхняя часть рукава – 2 детали
10. Нижняя часть рукава – 2 детали
11. Мешковина – 4 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ: внутренняя стойка, подборт, обтачка горловины спинки.

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить. Притачать кокетку к спинке, припуски заутюжить на кокетку.
3. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх. Притачать кокетку к полочке, припуски заутюжить на кокетку. Притачать мешковины кармана к бочку и полочке.
4. Притачать бочок к спинке, припуски разутюжить. Притачать бочок к полочке одновременно с мешковиной кармана, припуски разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку.
6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Вывернуть стойку на лицевую сторону и приутюжить. Втачать стойку в горловину.
7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать по бортам и горловине. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
8. Стачать и разутюжить локтевой и передний шов рукава. Втачать рукава в проймы по надсечкам.
9. Нижний срез изделия и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Притачать подплечники.
10. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы.

Технический рисунок:

