Пальто С Капюшоном - Выкройка #4796

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; подплечники; подокатники; клеевая прокладка; 4 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Капюшон – 2 детали

8. Центральная часть капюшона – 1 деталь
9. Обтачка капюшона – 1 деталь
10. Подборт – 2 детали
11. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
12. Листочка – 2 детали
13. Подзор – 2 детали
14. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:
1. Центральная часть спинки – 1 деталь
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Капюшон – 2 детали
8. Центральная часть капюшона – 1 деталь
9. Большая мешковина кармана — 2 детали
10. Малая мешковина кармана — 2 детали

Из клеевой:
1. Центральная часть полочки — 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Обтачка капюшона – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки — 1 деталь
5. Листочка – 2 детали

Также дублируются участки проймы на спинке и полочке, вход в карман, низ изделия и рукава.

ВНИМАНИЕ! Детали подкладки кроятся за вычетом ширины подборта, обтачки горловины спинки и обтачки капюшона.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. На центральной части спинки стачать плечевые вытачки, глубины заутюжить к середине. Стачать рельефные срезы спинки, припуски разутюжить.

3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски разутюжить.

4. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки

кармана. На большую мешковину настрочить подзор, подгибая внутрь длинный срез. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать и обметать срезы мешковин.

5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.

6. Притачать боковые части капюшона к центральной части, припуски разутюжить. Втачать капюшон в горловину изделия, припуски рассечь, разутюжить.

7. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить.

8. Притачать боковые части капюшона из подкладки к центральной части, припуски разутюжить. Притачать к подкладке обтачку капюшона, припуски заутюжить на обтачку. Втачать капюшон в горловину подбортов и обтачки, припуски на закруглениях рассечь, разутюжить.

9. Обметать и заутюжить на изнаночную сторону подгибку низа изделия. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Сколоть булавками подборт и верх изделия и обтачать вдоль борта и по капюшону. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1.5 см. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить. Припуски швов втачивания капюшона скрепить между собой близко к швам.

10. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Заутюжить подгибку низа на изнаночную сторону. Стачать и разутюжить передний шов рукава. По верхнему срезу оката проложить строчку с мелким шагом. Собрать сборку и сутюжить посадку. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Втачать подплечники и подокатники.

11. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки и швы, втачать рукава. Обметать, подогнуть и настрочить нижний срез подкладки. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу рукава.

12. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону. Зашить технологическое отверстие.

Технический рисунок:

