Куртка С Вязаными Рукавами - Выкройка #4798

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: курточные ткани, простеганные синтепоном; вязаное полотно в тон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; разъемная молния; две застежки молнии для карманов.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 3 см. Припуск по низу рукава – 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом

2. Полочка – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Подборт – 2 детали
5. Планка полочки – 1 деталь
6. Обтачка кармана – 4 детали
7. Подзор – 2 детали

Из вязаного полотна:
1. Рукав – 2 детали
2. Воротник -1 деталь

Из подкладочной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Малая мешковина кармана – 2 детали
4. Большая мешковина кармана – 2 детали

ВНИМАНИЕ! Детали подкладки кроятся за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Инструкции:

1. Наметить расположение кармана на полочке. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке для её притачивания параллельно сгибу. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны). Прорезать участок входа в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачки на изнаночную сторону, края выправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить уголки кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Притачать мешковины лицевой стороной к изнаночной стороне тесьмы молнии. Застёжку молнию положить под края входа в карман. Втачать молнию, отгибая подкладку. Стачать края подкладки.

2. Стачать плечевые срезы куртки, припуски разутюжить.

3. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать рукав к куртке, припуски заутюжить на изделие.

4. Стачать и разутюжить боковые срезы куртки, одновременно со срезами рукавов.

5. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину. Припуски надсечь и разутюжить.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить. Втачать внутреннюю сторону воротника в горловину. Припуски надсечь и разутюжить.

7. Планку полочки сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить отделочные строчки вдоль внешнего сгиба, по верхнему и нижнему срезам. Настрочить левую половинку застежки молнии на планку, совмещая край тесьмы молнии с открытым срезом планки.

8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать вдоль борта, вкладывая молнию, одновременно обтачивая воротник. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии низа.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать боковые и плечевые швы, оставляя отверстие в левом боковом шве.

10. Скрепить припуски втачивания воротника в горловину. Притачать подкладку к подбортам и обтачке. Вывернуть изделие на лицевую сторону. Обтачать пройму в 2 приема: пройму спинки от плечевого шва до бокового и пройму полочки от плечевого шва до бокового шва через отверстие в боковом шве. Нижний срез подкладки притачать к нижнему срезу. Зашить технологическое отверстие.

Технический рисунок:

