

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застежка – молния; пряжка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья — 1. 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 4 детали
9. Подборт — 2 детали



10. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

11. Пояс — 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт — 2 детали

2. Обтачка горловины спинки — 1 деталь

3. Манжета – 2 детали

#### Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.

4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний срез полочки от метки до низа, припуски разутюжить и обметать.

5. Стачать плечевые срезы, припуски на закруглениях рассечь, разутюжить и обметать.

6. Стачать средний срез подбортов от метки до низа, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски на закруглениях рассечь и разутюжить. Обметать внешние срезы.

7. Обтачку горловины спинки и подборта сложить с верхней частью изделия лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину спинки и вырез горловины полочки. Припуски рассечь, вывернуть обтачку и подборта на изнаночную сторону, приутюжить.

8. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.

9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. Притачать к рукаву внешнюю манжету, припуски заутюжить вниз. Стачать срезы рукавов, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

11. Стачать внутреннюю манжету в кольцо, обметать верхний срез. Сложить внутреннюю манжету с рукавом и обтачать нижний срез. Отгнуть внутреннюю манжету на изнаночную сторону, выправить, приутюжить и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

---

12. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

13. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой сторонам. Вывернуть пояс на лицевую сторону, приутюжить. Обметать короткую сторону. Проложить по периметру отделочную строчку на 0.7 см. Продеть и закрепить пряжку на обметанной стороне пояса. Пробить отверстия.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

