Блузон С Кружевом - Выкройка #4805

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; трикотажное кружевное полотно.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

3. Обтачка горловины спинки – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки – 2 детали
5. Манжета – 2 детали
6. Пояс – 1 деталь со сгибом

Из кружевного полотна:
1. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Стачать плечевые швы верхних и нижних обтачек горловины полочки и спинки, припуски разутюжить. Обтачки сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть обтачки на лицевую сторону и приутюжить. Притачать верхнюю обтачку к срезу горловины изделия, припуски заутюжить на обтачку. Внешний срез нижней обтачки подогнуть и настрочить в шов притачивания верхней обтачки.

4. Притачать рукав к полочке и спинке, припуски заутюжить на основную деталь и обметать.

5. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить манжету с лицевой стороной рукава и притачать к нижнему срезу, слегка растягивая манжету, припуски приутюжить и обметать.

7. Стачать пояс в кольцо, припуски разутюжить. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить пояс с лицевой стороной изделия и притачать к нижнему срезу, слегка растягивая пояс, припуски приутюжить и обметать.

Технический рисунок:

