

## Платье С Отлётной Детально - Выкройка #4810

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов; ткань для отделки.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная застёжка молния, клеевая прокладка, 2 люверса.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья - 2.0 см, припуск вдоль шлицы - 6 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Отлетная центральная часть полочки - 2 детали
4. Отлетная боковая часть полочки - 2 детали
5. Отлетная нижняя часть полочки - 2 детали
6. Верхняя часть рукава - 2 детали

7. Нижняя часть рукава - 2 детали
8. Подборт - 2 детали
9. Обтачка горловины спинки - 2 детали
10. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из основной ткани 2:

1. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть полочки - 2 детали
3. Пояс - 1 деталь

Из отделочной ткани:

1. Воротник - 4 детали
2. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали
3. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали подборов и обтачек.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. На левой центральной части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях центральной части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать рельефные срезы отлетной части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать. Притачать нижнюю отлетную часть полочки к верхней части, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть воротник на лицевую сторону.
6. Обметать внешний срез обтачки горловины. Сложить обтачку с горловиной внутренней полочки лицевыми сторонами внутрь, вкладывая воротник и обтачать срез горловины. Припуски на

закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

7. Обметать внешний срез подборта. Сложить подборт с отлетной полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез борта. Припуски на округлениях рассечь, отвернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.

8. Обметать нижние срезы полочек, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Наложить отлетную часть полочки на внутреннюю, скрепить по срезам и обрабатывать далее как одну деталь.

9. Обметать нижний срез обтачки горловины спинки. Сложить обтачку горловины спинки с основной деталью лицом внутрь и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь.

10. Стачать плечевые срезы, располагая плечевой срез полочки между плечевым срезом спинки и обтачкой. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить. Прикрепить припуски среднего шва обтачки к тесьме застежки молнии.

11. Обметать нижний срез спинки. Сложить спинку и полочку лицевыми сторонами внутрь, уравнивая боковые срезы от проймы (срез спинки длиннее среза полочки на ширину подгибки). Отогнуть подгибку низа спинки и стачать боковые срезы, располагая боковой срез полочки между боковым срезом спинки и подгибкой. Припуски заутюжить на спинку, обметать. Вывернуть детали на лицевую сторону, приутюжить.

12. Стачать, приутюжить и обметать локтевой и передний шов рукава. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат, припуски приутюжить, обметать.

13. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить концы манжеты друг на друга, совмещая метки. Притачать манжету к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить на рукав, обметать. Настрочить припуски на основное изделие швом 0.5 см.

14. Припуск подгибки низа спинки заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

15. Сложить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Зашить технологическое отверстие.

16. Пробить на отлетных полочках люверсы. Продеть в них пояс.

## Технический рисунок:

