

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц; застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2 см; припуск вдоль шлицы - 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки — 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть спинки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Подборт - 2 детали



9. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали

2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

2. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Заложить и закрепить складки на рукаве (совмещая попарно большие метки). Притачать рукав к полочке и спинке, одновременно стачивая рельефные срезы. Рельефные швы обметать и заутюжить к центрам деталей.

3. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Обметать припуски и заутюжить на спинку. Обметать внешние срезы. Наложить обтачку и подборт на лицевую сторону верхней части платья и обтачать горловину и борта. Припуски в углах высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль борта. Обметать петли. Наложить правый борт на левый и скрепить по нижнему срезу.

4. Стачать вытачки на нижних частях полочки и спинки. Глубины заутюжить к центрам деталей.

5. Стачать боковые срезы верхних и нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Притачать нижние части платья к верхним. Припуски обметать и заутюжить вверх.

7. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки на участке от метки молнии до угла шлицы. рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку-молнию.

8. Припуск нижнего среза обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

9. Пришить пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

