

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; трикотажное кружевное полотно.

А также вам понадобится: трикотажная клеевая прокладка; отделочная тесьма шириной 4 см.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

Из кружевного полотна:

1. Рукав спинки – 2 детали
2. Рукав полочки – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали



2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Совет: детали края из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрочивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных – вверх.
3. Притачать рукав спинки к спинке, припуски приутюжить и обметать.
4. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку – молнию.
5. Настрочить по разметке на деталь полочки отделочную тесьму. Притачать рукав полочки к полочке, припуски приутюжить и обметать.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать шов рукава одновременно с боковым швом, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, обметать внешний срез. сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки - молнии.
8. Обметать нижний срез изделия и низ рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

