

Рекомендации по выбору ткани: трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск подгибки горловины 1.5 см, низа изделия и низа рукава – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!



Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. При обметывании оверлоком срезать припуски до 0.6 – 0.8 см. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой для сохранения эластичности.

Описание работы:

1. Стачать верхние и нижние части полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
2. Стачать плечевые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

3. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Припуски горловины обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

5. Нижний срез изделия и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

6. Пояс сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по контуру, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Припуски в углах подрезать, пояс вывернуть, приутюжить, зашить отверстие.

Совет: горловину можно обработать трикотажной косой бейкой, для этого необходимо срезать припуски горловины.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

