Платье С Асимметричным Подрезом - Выкройка #4831

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань, трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 3 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом

2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Рукав – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Подкладка кармана – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на полочке и спинке. Глубины срезать оверлоком и заутюжить на полочке вверх, на спинке к центру.

3. Притачать подкладку кармана к верхней и нижней частям полочки. Припуски обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, складывая лицевыми сторонами, одновременно стачивая подкладку кармана. Припуски обметать и разутюжить.

4. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

5. Стачать шов рукава. Припуск обметать и приутюжить. Втачать рукава, припуски обметать и приутюжить.

6. Стачать плечевой срез обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачки. Наложить обтачки на горловину и обтачать. Вывернуть обтачки на изнаночную сторону, рассекая припуски. Прикрепить обтачку к плечевым швам.

7. Припуск низа платья и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Технический рисунок:

