

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см. Припуск по верхнему срезу кармана – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Планка – 4 детали
4. Рукав – 2 детали
5. Погон – 2 детали
6. Карман – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 2 детали

#### Описание работы:



1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на полочке и спинке. Глубины плечевых и талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных – вверх.
3. Обметать припуск верхнего среза кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Обметать боковые и нижние срезы кармана, заутюжить на изнаночную сторону. Наложить карманы на полочку согласно разметке и настроить.
4. Обработка планки:

Левая сторона. Сложить детали планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешний срез планки к полочке, строчку заканчивать точно у размеченного шва притачивания нижнего среза. Припуски заутюжить на планку, в уголке рассечь. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания верхней.

Правая сторона. Сложить детали планки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез и уголок. Строчку заканчивать строго у намеченной линии притачивания планки. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешний срез планки к полочке, припуски в уголке рассечь. Припуск внутренней стороны планки подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания верхней.

Заложить и закрепить встречную складку на полочке. Конец левой планки заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез. Наложить правую планку на левую и настроить нижний уголок на полочку.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки и полочки + 3 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, подворачивая концы. Припуски рассечь. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
7. Сложить погон вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной стороне и углу. Вывернуть погон на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить по контуру отделочную строчку на 0.1 см от края. Наложить погон на плечевой шов и скрепить по срезу проймы.
8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск низа платья и рукава заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настроить.

---

10. На правой планке обметать петли, на левой планке пришить пуговицы. Пришить пуговицы на погонах, скрепляя их с плечевым швом.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

