Блуза С Рукавом Реглан - Выкройка #4840

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; гипюр с эластаном.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная косая бейка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск по нижнему срезу изделия - 1.5 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Манжета – 2 детали
4. Окантовка горловины — 1 деталь

Из гипюра:

1. Рукав – 2 детали

ВНИМАНИЕ! Лекало окантовки горловины необходимо для выравнивания длины горловины.

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины срезать оверлоком.

2. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.

3. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.

4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски надсечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

5. Манжеты сложить в кольцо лицевыми сторонами внутрь и стачать, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам, лицевой стороной наружу и приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать манжеты к рукавам, припуски заутюжить на рукав, обметать.

6. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

