

Блузка С Воланами - Выкройка #4843

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу воланов – 0 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Большая передняя часть волана – 1 деталь
4. Малая передняя часть волана – 1 деталь
5. Большая задняя часть волана – 1 деталь
6. Малая задняя часть волана – 1 деталь
7. Обтачка полочки – 1 деталь

8. Обтачка спинки – 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ: обтачка спинки, обтачка полочки.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать нагрудные вытачки на полочке. Заутюжить глубины вверх.
3. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
4. Выполнить навесную петлю, либо использовать резиновый шнурок.
5. Стачать плечевые и боковые срезы обтачек. Швы разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку лицевой стороной на горловину, совместить срезы. Рассечь горловину спинки согласно метке. Обтачать горловину, вставляя навесную петлю. Разрез обтачивается на 0.1-0.2 см от края. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить горловину.
6. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки.
7. Стачать боковые срезы воланов. Припуски обметать. Обметать нижние срезы тонким ролевым швом. Наложить малый волан на большой, скрепить по верхнему срезу (боковые швы воланов не должны совпадать). Обметать верхний срез. Наложить волан на основное изделие лицевой стороной вниз, нижние срезы направлены вверх.
8. Настрочить волан по разметке. На уровне проймы верхний волан отогнуть вниз, припуск настрочить на нижний волан.
9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть и настрочить.
11. На спинке пришить пуговицу.

СОВЕТ: Нижний срез воланов можно обработать косой бейкой.

Технический рисунок:

