

Блузон С Гипюровой Вставкой - Выкройка #4845

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон. Гипюр контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:

1. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали

Из основной ткани 2:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки - 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой обтачки.
2. Стачать плечевой срез верхних частей полочки и спинки. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Притачать деталь рукава к полочке и спинке. Припуск обметать и заутюжить на рукав.
4. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия. Рассечь припуск в уголке, швы обметать и заутюжить на рукав.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешние обтачки в горловину, припуски рассечь и заутюжить на обтачку. Припуск внутренней обтачки подогнуть и настроить в шов притачивания верхней обтачки
7. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

