

Платье С Воланами - Выкройка #4847

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа и низа рукава – 1.2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки — 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть спинки - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

- 8. Волан - 2 детали
- 9. Воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине выреза верхней центральной части полочки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку с вырезом с лицевой стороны, выпуская хвосты, и притачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь, приутюжить.
2. Стачать плечевые срезы верхних частей, припуски заутюжить на спинку и обметать.
3. Обметать нижний срез волана, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. (Также можно обработать нижний срез тонким ролевым швом. В этом случае следует срезать припуск нижнего среза волана). Сложить волан с верхней частью изделия и скрепить по рельефным срезам и срезу проймы.
4. Стачать рельефные срезы спинки и полочки, припуски заутюжить к центрам деталей и обметать.
5. Притачать нижние части платья к верхним, припуски заутюжить вверх и обметать.
6. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от среза горловины до первой метки и от второй метки до низа. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать застежку молнию.
7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Воротник сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать уголки и завязки до первой метки. Припуски у меток рассечь, в углах подрезать. Вывернуть воротник на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Втачать внешний воротник в горловину. Припуск внутреннего воротника подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания внешнего воротника.
9. Стачать срез рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.
10. Припуск нижнего среза изделия и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

