

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза платья – 3.0 см, припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали



## 10. Обтачка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
3. Обтачка рукава – 2 детали

### Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать вытачку на нижней части спинки. Глубину заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку – молнию.
4. Стачать вытачку на центральной части полочки. Глубину заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез полочки. Припуски разутюжить и обметать. На нижней части полочки стачать вытачки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срез горловины. Рассечь припуски на закруглениях и в уголке. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.
7. Стачать шов рукава. Припуск обметать и приутюжить. Стачать обтачку рукава в кольцо, обметать внешний срез. Сложить обтачку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и скрепить по нижнему срезу. Выполнить разрез согласно метке. Обтачать низ рукава, вдоль разреза обтачивание

---

выполняют на 0. 1-0. 2 см от края.

8. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Припуск обметать и приутюжить.

9. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

