

Платье Отрезное По Талии - Выкройка #4849

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза платья - 3.0 см, припуск вдоль шлицы - 6 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Нижняя часть спинки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 2 детали
5. Боковая часть полочки - 2 детали



6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Рукав – 2 детали
10. Обтачка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
3. Обтачка рукава – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать вытачки на нижней части спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию.
4. Стачать вытачку на центральной части полочки. Глубины заутюжить вверх. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать средний срез полочки. Припуски разутюжить и обметать. На нижней части полочки стачать вытачки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срез горловины. Рассечь припуски на закруглениях и в уголке. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.
7. Стачать шов рукава. Припуск обметать и приутюжить. Стачать обтачку рукава в кольцо, обметать внешний срез. Сложить обтачку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и скрепить по нижнему срезу.

Выполнить разрез согласно метке. Обтачать низ рукава, вдоль разреза обтачивание выполняют на 0.1-0.2 см от края.

8. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Припуск обметать и приутюжить.
9. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

