# Платье С Фестонами - Выкройка #4850



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; шифон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см. Припуск среднего и нижнего срезов отлетной части спинки и нижнего среза отлетной части полочки – 0 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из трикотажа:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

Из шифона:
1. Отлетная часть спинки – 2 детали
2. Отлетная часть полочки – 2 детали
3. Вставка спинки – 1 деталь

4. Фестоны спинки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

## Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях полочки и спинки. Глубины талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных вверх.

2. Сложить детали фестонов лицевыми сторонами внутрь и стачать по намеченной фигурной линии. Припуски срезать до 0.5 см, на закруглениях рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить фестоны на лицевую сторону вставки спинки и настрочить.

3. Обметать тонким ролевым швом средний и нижний срезы отлетной части спинки. Сложить лицевую сторону отлетной части спинки с изнаночной стороной спинки, вложить между ними вставку спинки с фестонами и стачать. Припуски обметать, отогнуть отлетную часть на лицевую сторону.

4. Обметать тонким ролевым швом нижний срез отлетной части полочки. Наложить правую сторону на левую сторону и скрепить по срезам. Сложить отлетную часть полочки с полочкой лицевой стороной с изнаночной стороной и обтачать горловину по намеченной фигурной линии. Припуски рассечь, отвернуть отлетную часть на лицевую сторону.

5. Стачать боковые срезы по отдельности на основной и отлетной части, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепить основную деталь с отлетной по срезам пройм и обрабатывать далее как одну деталь.

6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 3 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, начиная и заканчивая строчку точно у размеченной линии плечевого шва, припуски рассечь.

7. Сложить плечевые срезы, располагая плечевой срез полочки между плечевым срезом спинки и косой бейкой, и стачать. Припуски приутюжить и обметать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Припуск низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

