

Рекомендации по выбору ткани: тонкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон; шифон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см. Припуск среднего и нижнего срезов отлетной части спинки и нижнего среза отлетной части полочки – см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из трикотажа:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом

Из шифона:

1. Отлетная часть спинки – 2 детали
2. Отлетная часть полочки – 2 детали
3. Вставка спинки – 1 деталь
4. Фестоны спинки – 2 детали
5. Рукав – 2 детали

Описание работы:



1. Стачать вытачки на деталях полочки и спинки. Глубины талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных – вверх.
2. Сложить детали фестонов лицевыми сторонами внутрь и стачать по намеченной фигурной линии. Припуски срезать до 0.5 см, на закруглениях рассечь. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить фестоны на лицевую сторону вставки спинки и настроить.
3. Обметать тонким ролевым швом средний и нижний срезы отлетной части спинки. Сложить лицевую сторону отлетной части спинки с изнаночной стороной спинки, вложить между ними вставку спинки с фестонами и стачать. Припуски обметать, отогнуть отлетную часть на лицевую сторону.
4. Обметать тонким ролевым швом нижний срез отлетной части полочки. Наложить правую сторону на левую сторону и скрепить по срезам. Сложить отлетную часть полочки с полочкой лицевой стороной с изнаночной стороной и обтачать горловину по намеченной фигурной линии. Припуски рассечь, отвернуть отлетную часть на лицевую сторону.
5. Стачать боковые срезы по отдельности на основной и отлетной части, припуски заутюжить на спинку и обметать. Скрепить основную деталь с отлетной по срезам пройм и обрабатывать далее как одну деталь.
6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 3 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать, начиная и заканчивая строчку точно у размеченной линии плечевого шва, припуски рассечь.
7. Сложить плечевые срезы, располагая плечевой срез полочки между плечевым срезом спинки и косой бейкой, и стачать. Припуски приутюжить и обметать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск низа платья и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

