Туника - Выкройка #4855

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон; шифон.



ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя спинка – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя полочка – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя спинка – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя полочка – 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Стачать плечевые срезы верхних деталей. Припуски разутюжить. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

2. Стачать боковые срезы нижних деталей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Сложить нижние полочку и спинку изнаночной стороной внутрь и стачать плечевые срезы. Припуски разутюжить.

3. На лицевую сторону верха наложить изнаночной стороной нижнюю часть туники, совместить по срезу горловины и обтачать. Припуски подрезать, внутреннюю часть отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить горловину. Обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки.

4. Припуск низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

СОВЕТ: Низ туники можно обработать тонким ролевым швом. В этом случае необходимо срезать припуски низа до 0.5 см.

Технический рисунок:



