

Платье С Кокеткой - Выкройка #4857

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная застёжка молния, трикотажная kleевая прокладка, 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава – 2.0 см.

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачивать при помощи оверлок. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 2:

1. Кокетка полочки левая - 1 деталь
2. Кокетка полочки правая - 1 деталь
3. Воротник - 2 детали
4. Рукав - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой воротник и цельнокроеные подборта кокеток полочки.
2. Стачать талиевые вытачки на верхних частях спинки, глубины заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний шов спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать талиевые вытачки на верхней части полочки, глубины заутюжить к середине. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Обметать внутренние срезы цельнокроенных подбортов кокеток. Заутюжить подборта на лицевую сторону и обтачать верхний уголок до размеченной линии. Припуск у линии рассечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону, приутюжить. Обметать петли на правой кокетке. Наложить правую кокетку на левую и скрепить по нижнему срезу.
6. Притачать кокетку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить вниз и обметать.
7. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Детали воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать концы и отлет. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Готовый воротник вывернуть, выпрямить углы и приутюжить. Втачать внешний срез воротника в горловину, совмещая круглую метку на воротнике со средним швом спинки, припуски заутюжить на воротник. Подвернуть открытый внутренний срез воротника и настроить в шов втачивания.

9. Стачать срез рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

10. Припуск подгиба низа платья и низа рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. На левой кокетке пришить пуговицы соответственно петлям.

Технический рисунок:

