

Платье Со Сборкой - Выкройка #4858

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза платья – 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Воротник – 1 деталь
6. Манжета – 2 детали
7. Пояс большой – 1 деталь

8. Пояс малый – 2 детали
9. Мешковина кармана – 4 детали

Из клеевой:

1. Пояс большой – 1 деталь
2. Пояс малый – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Стачать боковые срезы одновременно со швом рукава. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Притачать мешковину кармана к нижней части полочки и спинки. Строчку начинать и заканчивать строго у разметки входа в карман. Рассечь припуски у меток. Стачать срезы подкладки кармана. Стачать боковые срезы нижних частей в два этапа: от верха до начала кармана, и от кармана вниз. Припуски обметать и заутюжить на спинку. По верхнему срезу нижних частей проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
3. Стачать верхние и нижние части платья. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Стачать воротник в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить воротник вдоль пополам. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настроить в шов втачивания.
5. Стачать манжету в кольцо. Припуск разутюжить. Сложить манжету вдоль пополам. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания.
6. Сложить деталь малого пояса вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой сторонам. Припуски в углах высечь, вывернуть на лицевую сторону. Сложить деталь большого пояса вдоль пополам лицевой стороной внутрь. Вложить в пояс малые детали пояса, уровнять боковые срезы и обтачать пояс, оставляя технологическое отверстие. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Зашить технологическое отверстие.
7. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

