

Рекомендации по выбору ткани:

При значении пар_1 = - плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана контрастных цветов.

При значении пар_1 = 1 – слаборастяжимый трикотаж из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

А также вам необходимо: потайная застёжка–молния; клеевая прокладка.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 3. 0 см. Припуск нижнего среза рукава – 2. 0 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом



- 6. Оборка – 1 деталь
- 7. Обтачка горловины спинки - 2 детали
- 8. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
- 9. Рукав – 2 детали

Из основной ткани 1

- 1. Пояс спинки – 2 детали
- 2. Пояс полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

- 1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
- 2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать пояс спинки к верхней части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать вытачки на нижней части спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. втачать застежку - молнию.
5. Стачать рельефный срез верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
6. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать вытачки на нижней части полочки. Глубины заутюжить к центру. Притачать нижнюю часть полочки к поясу полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Внешние припуски оборки обметать, подогнуть внутрь и настроить. Наложить оборку на полочку, уровнять и скрепить по срезам горловины и плечевым швам. Далее обрабатывать как одну деталь. Внешний край оборки можно окантовать косой бейкой или обработать тонким ролевым швом. Для этого необходимо срезать внешние припуски.
8. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

-
9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.
10. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Припуск обметать и приутюжить.
11. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

