

Платье С Оборкой - Выкройка #4862

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон с добавлением эластана контрастных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная застёжка молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия - 3.0 см. Припуск нижнего среза рукава - 2.0 см.


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
5. Центральная часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Оборка - 1 деталь

7. Обтачка горловины спинки - 2 детали
8. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
9. Рукав - 2 детали

Из основной ткани 1

1. Пояс спинки - 2 детали
2. Пояс полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к серединам деталей. Притачать пояс спинки к верхней части спинки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
3. Стачать вытачки на нижней части спинки. Глубины заутюжить к центру. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски заутюжить на пояс и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
5. Стачать рельефный срез верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
6. Притачать пояс полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать вытачки на нижней части полочки. Глубины заутюжить к центру. Притачать нижнюю часть полочки к поясу полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
7. Внешние припуски оборки обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Наложить оборку на полочку, уровнять и скрепить по срезам горловины и плечевым швам. Далее обрабатывать как одну деталь. Внешний край оборки можно окантовать косой бейкой или обработать тонким ролевым швом. Для этого необходимо срезать внешние припуски.
8. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
9. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам и среднему срезу спинки.

10. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Припуск обметать и приутюжить.

11. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

