Блузон С Воротником-Шарфом - Выкройка #4872

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия, низу рукава – 2.0 см, остальные швы - 1.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Левая часть воротника – 1 деталь
4. Правая часть воротника – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать нагрудные вытачки (если предусмотрено размером). Заутюжить глубины вверх.

2. Стачать средний шов воротника, припуски разутюжить. Заложить и застрочить по разметке складки на среднем шве и на левой стороне воротника, направить глубины вниз. Сложить воротник вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать: с левой стороны - участок от среза до метки, с правой стороны - косой и прямой срез до метки. Припуски у меток рассечь, вывернуть воротник на лицевую сторону, приутюжить. Наложить левую часть воротника на правую и скрепить.

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Втачать воротник в горловину, припуски заутюжить на основную деталь и обметать. Настрочить припуски шва втачивания на основное изделие на 0.5 см, одновременно закрепляя отверстие для правой части воротника.

5. Втачать рукава в открытые проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать. Стачать срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски приутюжить и обметать.

6. Обметать нижний срез изделия и нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок: