Короткий Жакет - Выкройка #4873

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладка; подплечники; подокатники; клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава - 3.0 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из подкладочной ткани:
1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Из клеевой:
1. Полочка — 2 детали
2. Подборт — 2 детали
3. Воротник – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки - 1 деталь

Также дублируются участки проймы на спинке, низ изделия и рукава.

ВНИМАНИЕ! Детали подкладки кроятся за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру.

3. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.

4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски разутюжить.

5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки, припуски разутюжить.

6. Подкроить по косой полоску шириной 3 см и длиной 10 см. Сложить полоску вдоль пополам и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать и вывернуть деталь на лицевую сторону. Разрезать рулик на две части, отрегулировать длину петли.

7. Заутюжить на изнаночную сторону подгибку низа изделия. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз. Сколоть булавками подборт и верх изделия, вставить петли. Обтачать вдоль борта. Нижний край подборта притачать к полочке строго по намеченной линии подгибки низа, не доходя до внутреннего среза подборта на 1.5 см. Борта вывернуть на лицевую сторону, швы выправить.

8. Сложить воротники лицевой стороной внутрь и обтачать по концам и отлету. Уголки подрезать, воротник вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии втачивания воротника в горловину. Втачать верхний воротник в горловину верха, а нижний – в горловину обтачки и подборта. Швы разутюжить и скрепить между собой.

9. Стачать и разутюжить шов рукава. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Втачать подплечники и подокатники.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать вытачки и швы, втачать рукава, оставляя технологическое отверстие в рукаве. Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов и обтачке горловины спинки. Притачать подкладку к низу изделия и рукава. Вывернуть через отверстие. Зашить отверстие.

11. Пришить пуговицы на край борта.

Технический рисунок:

