Дубленка - Выкройка #4875

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: искусственная дубленка с коротким ворсом или ворсом средней длины.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 3 кнопки.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск по краю борта, низу изделия - 4.5 см. Припуск по низу рукава, по концам и отлету воротника – 0 см. Остальные припуски - 1.5 см



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть полочки – 2 детали
2. Нижняя часть полочки правая – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки левая – 1 деталь
4. Спинка – 2 детали
5. Воротник - 1 деталь
6. Верхняя часть рукава - 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать средний срез спинки, разложить припуски на две стороны и настрочить на 0.5 – 0.7 см от шва.

2. Стачать рельефные срезы полочки, разложить припуски на две стороны и настрочить на 0.5 см – 0.7 от шва.

3. Стачать плечевые и боковые срезы, разложить припуски на две стороны и настрочить на 0.5 см – 0.7 от шва.

4. Припуск низа изделия отогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

5. Сложить воротник с изделием меховыми сторонами внутрь, отогнуть припуск борта на изнаночную сторону и обтачать нижний угол. Обтачать верхний угол, одновременно втачивая воротник в горловину. Отвернуть припуск борта на лицевую сторону, настрочить на полочку. Припуски шва втачивания воротника настрочить на воротник.

6. Стачать локтевой срез рукава, разложить припуски на две стороны и настрочить на 0.5 см – 0.7 от шва. Стачать передний срез рукава. Втачать рукава в проймы по надсечкам. Отвернуть нижний срез рукава на лицевую сторону, образуя манжету.

7. Пришить по разметке кнопки на полочках.

Технический рисунок:

