Blouse With Flounced Neckline - Выкройка #4876

Recommendations on fabric: thick natural/mixed fabrics suitable for blouses.

Seam allowances: seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 2.0 cm, other seams - 1.0 cm.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Front – cut 1 on fold
2. Back – cut 1 on fold
3. Collar – cut 1
4. Sleeve – cut 2

Инструкции:

1. Sew front darts (if drafted for the size measurements provided). Press bulk towards top.

2. Sew darts on back. Press bulk towards center.

3. Sew shoulder seams, press towards the back and serge.

4. Collar pin together in half lengthwise right side out. Sew a gathering stitch along longer edge and gather fullness. Pin left collar onto right collar and baste together along lower edge. Sew collar into neckline, slashing corners, press the seam allowances towards the main piece and serge. Topstitch seam allowances onto Shell at 0.5 cm.

5. Sew sleeves into armholes, matching notches, serge and press. Sew sleeve seams and continue sewing side seams, serge and press.

6. Serge the lower edge of garment and the lower edge of sleeve, press onto wrong side and topstitch.

Технический рисунок:

