

Блузон - Выкройка #4878

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск по низу изделия и низу рукава - 1.2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки — 1 деталь со сгибом
5. Рукав - 2 детали
6. Карман - 2 детали

Инструкции:

1. Стачать выточки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.
Сложить деталь кармана по намеченной линии лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить карман на боковую часть полочки и скрепить по боковым и нижнему срезу. Далее обрабатывать как одну деталь.
2. Стачать рельефные срезы спинки и полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
3. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
4. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски надсечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Технический рисунок:

