

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск по нижнему срезу изделия и рукава - 1. 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки - 1 деталь со сгибом
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки — 1 деталь со сгибом
5. Рукав – 2 детали
6. Карман – 2 детали

#### Описание работы:

1. Стачать вытачки на деталях полочки, глубины заутюжить вверх.

Сложить деталь кармана по намеченной линии лицевой стороной наружу и приутюжить. Наложить карман на боковую часть полочки и скрепить по боковым и нижнему срезу. Далее обрабатывать как одну деталь.



2. Стачать рельефные срезы спинки и полочки. Припуски обметать и заутюжить к центру.
3. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
4. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски надсечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

