

Рекомендации по выбору ткани: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 5 пуговиц; декоративный шнурок.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и рукава – 2 см. Верхний срез кармана – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
- 3 планка спинки – 2 детали
4. Планка полочки – 4 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Карман – 2 детали
7. Кулилка – 1 деталь
8. Пата рукава - 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Планка спинки – 1 деталь
2. Планка полочки – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Обметать нижний срез и прямой вертикальный срез кармана. Верхний срез подогнуть дважды на 1 см и настроить на полочку. Подогнуть обметанные срезы и приутюжить. Наложить карман по разметке и настроить, скрепить по боковому срезу.
3. Проложить по плечевому срезу полочки между метками строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать плечевой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы планок, припуски разутюжить. Сложить детали планок лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, приутюжить. Наложить правую планку на левую и скрепить по нижнему срезу. Притачать внешние планки к лицевой стороне полочки по длинным срезам и горловине, не доходя до низа на 1 см. Подвернуть открытый срез внутренней планки и настроить в шов втачивания. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез.
5. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настроить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.
6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать петли под шнурок на полочке.
7. Заутюжить внутрь припуски кулиски. Настроить короткие припуски. Наложить кулиску на изнаночную сторону платья и настроить по намеченным линиям.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть.
9. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.
10. На правой планке обметать петли. Обметать петли на патах. Пришить пуговицы. Продеть шнурок.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

