

## Платье С Карманами - Выкройка #4881

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза - 1.2 см.

### О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### О требуемой длине ткани:

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*



## РАСКРОЙ:

### Обратите внимание при раскрое:

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки - 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная нижняя часть спинки - 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали

7. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
8. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
9. Бочок полочки - 2 детали
10. Мешковина - 2 детали
11. Воротник – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь

## Инструкции:

1. Продублировать деталь воротника клеевой прокладкой.
2. Продублировать клеевой прокладкой вход в карман на боковой нижней части полочки. Сложить мешковину с боковой нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить боковую нижнюю часть полочки на бочок полочки и стачать края мешковин, припуски обметать.
3. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей спинки и полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать верхние и нижние части спинки и полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Деталь воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать в кольцо, припуски разутюжить. Сложить воротник вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину (шов воротника располагается у левого плечевого шва), срез внутренней стороны подвернуть и настрочить в шов втачивания.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

