

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза – 1. 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
7. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
8. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
9. Бочок полочки - 2 детали



10. Мешковина - 2 детали

11. Воротник – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Воротник - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать деталь воротника клеевой прокладкой.
2. Продублировать клеевой прокладкой вход в карман на боковой нижней части полочки. Сложить мешковину с боковой нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить боковую нижнюю часть полочки на бочок полочки и стачать края мешковин, припуски обметать.
3. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей спинки и полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать верхние и нижние части спинки и полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от горловины до первой метки и от второй метки до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку – молнию.
5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Деталь воротника сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать в кольцо, припуски разутюжить. Сложить воротник вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Втачать внешнюю сторону воротника в горловину (шов воротника располагается у левого плечевого шва), срез внутренней стороны подвернуть и настрочить в шов втачивания.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
8. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

