

Рекомендации по выбору ткани: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 11 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск нижнего среза изделия – 1.5 см. Припуск по верхнему срезу кармана – 2.0 см. Остальные припуски – 1.0 см

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки - 1 деталь со сгибом
2. Верхняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки - 1 деталь со сгибом
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 2 детали
6. Планка левая – 1 деталь
7. Планка правая – 1 деталь
8. Карман – 1 деталь



9. Воротник - 2 детали

10. Стойка - 2 детали

11. Рукав - 2 детали

12. Манжета - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Планка левая – 1 деталь

2. Планка правая – 1 деталь

3. Воротник - 1 деталь

4. Стойка - 1 деталь

5. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. По верхнему срезу верхней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к верхней части спинки, припуски заутюжить вверх, обметать и настроить на 0. 1 см от шва.

3. По верхнему срезу нижней части спинки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть спинки к верхней части спинки, припуски приутюжить и обметать.

4. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.

5. верхний припуск кармана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить. Заутюжить боковые и нижние припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на полочку согласно разметке и настроить.

6. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части полочки, припуски приутюжить и обметать.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Заложить по изделию по разметке горизонтальную складку, проложить отделочно – закрепляющую строчку в шов притачивания нижних частей.

8. Правая полочка: притачать правую планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Заутюжить планку внутрь на изнаночную сторону по линиям «край борта» и «край борта потайной планки». Настрочить планку в шов притачивания. Отогнуть внутреннюю часть планки в сторону борта, приутюжить. Левая полочка: притачать левую планку к полочке, припуски заутюжить на планку. Внутренний срез подвернуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания. Обметать петли на внутренней части правой планки.

9. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

10. сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Детали стойки сложить лицом к лицу, вложить между ними готовый воротник, уравнять надсечки и стачать, одновременно обтачивая концы стойки. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания стойки. Готовый воротник вывернуть и приутюжить.

11. Внешнюю стойку с воротником втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания. Проложить вдоль воротника и стойки отделочную строчку на 0.1 см.

12. Обметать срезы рукава. Стачать срез рукава от метки вверх, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1 см от края. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.

13. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать боковые срезы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.

14. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

15. Обметать петли и пришить пуговицы на стойке и манжетах. Пришить пуговицы на левой полочке.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

