

Платье С Декоративной Полочкой - Выкройка #4883

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная застёжка молния; клеевая прокладка; 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 3.0 см. Припуск нижнего среза рукава – 2.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Центральная верхняя часть полочки правая – 1 деталь
3. Центральная верхняя часть полочки левая – 1 деталь
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
6. Рукав – 2 детали

7. Подборт правый - 1 деталь
8. Обтачка низа левая - 1 деталь
9. Обтачка горловины спинки - 2 детали
10. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт правый - 1 деталь
2. Обтачка низа левая - 1 деталь
3. Обтачка горловины спинки - 2 детали
4. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к серединам деталей.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний шов спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
4. Стачать рельефные швы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине, обметать.
5. Обметать верхний срез левой обтачки низа. Сложить обтачку с верхней левой частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез и нижний угол борта. Припуск среднего среза у обтачки рассечь, в уголке высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Обметать средний срез левой части полочки.
6. Обметать внешний срез правого подборта. Сложить подборт с верхней правой частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез, борт и горловину точно до средней линии. Припуск горловины у линии середины рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборт на изнаночную сторону, выправить, приутюжить.
7. Наложить правую полочку на левую полочку, совмещая линии середины. Притачать левую полочку к припуску подборта, шов приутюжить.
8. Обметать верхний срез нижней части полочки. Наложить верхнюю часть полочки на нижнюю часть, совмещая верхний срез обтачки и подборта с верхним срезом нижней части, и притачать. Шов приутюжить. Полочку расправить, скрепить верхнюю и нижнюю часть по боковым срезам.
9. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть

обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам, среднему срезу спинки и полочки.

11. Стачать шов рукава. Припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

12. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

13. Пришить пуговицы на правой полочке.

Технический рисунок:

