

## Платье С Декоративным Лифом - Выкройка #4886

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** потайная молния; клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск нижнего среза нижних частей спинки и полочки - 2.0 см. Нижний припуск рукава - 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь
4. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть спинки - 2 детали



6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали
9. Обтачка горловины полочки - 2 детали
10. Подкладка центральной части – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы верхних частей спинки. Припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Втачать застежку молнию.
4. Вдоль рельефных срезов верхней центральной части полочки проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Сложить центральную часть с подкладкой центральной части лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Отвернуть подкладку на изнаночную сторону и приутюжить верхний срез. Скрепить верх и подкладку по рельефным срезам. Далее обрабатывать как одну деталь.
5. Стачать рельефные срезы полочки. Припуски обметать и заутюжить к боковому срезу. Стачать верхнюю и нижнюю часть полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
6. Стачать боковые и плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на лицевую сторону платья. Обтачать горловину и участок рельефного среза (центральная часть располагается между боковой и обтачкой). Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и скрепить с плечевыми швами и припусками среднего шва спинки.
8. По срезу оката проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукав согласно меткам. Припуск обметать и приутюжить.
9. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Технический рисунок:

