Платье С Декольте - Выкройка #4889

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: шелковые плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижних срезов – 1.5 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка спинки - 1 деталь
4. Обтачка полочки - 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка спинки - 1 деталь

2. Обтачка полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Заутюжить глубины талиевых вытачек к серединам деталей, нагрудных - вверх.

3. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.

4. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии вниз, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.

5. Подкроить 2 бретели шириной 4 см и длиной примерно равной длине, указанной на лекале полочки. Деталь заутюжить вдоль по середине, лицевой стороной наружу. Затем развернуть и заутюжить продольные срезы к намеченной линии середины. Настрочить на 0.1 см от края. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей и скрепить их с изделием.

6. Стачать правый боковой срез обтачек, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез декольте и верхний срез спинки, (бретели располагаются между основным изделием и обтачкой). Припуски настрочить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть боковые срезы обтачки и пришить к тесьме застежки молнии.

7. Обметать нижний срез, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



