Платье С Двойной Баской - Выкройка #4894



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижних срезов – 3.0 см; припуск вдоль разреза нижней внутренней части спинки и вдоль среднего среза нижней части полочки – 2 см; припуск нижнего среза рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
4. Центральная верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Нижняя часть спинки - 2 детали

6. Нижняя часть полочки - 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали
9. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Из основной ткани 1:
1. Нижняя часть спинки внутренняя - 2 детали
2. Нижняя часть полочки внутренняя - 1 деталь со сгибом

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали обтачек клеевой прокладкой.

2. Стачать рельефные срезы верхних частей спинки и полочки, припуски заутюжить к серединам деталей и обметать. Стачать вытачки на нижних частях спинки и полочки, глубины заутюжить к серединам деталей. Обметать средние срезы нижней части полочки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

3. Стачать средний шов нижней внутренней части спинки от метки молнии до метки разреза. Припуски у метки молнии рассечь, разутюжить, приутюживая разрез. Обметать средний шов от метки молнии до низа. Настрочить разрез на 0.1 см от сгиба.

4. Стачать средний шов нижней части спинки от метки молнии до низа, припуски у метки рассечь, разутюжить. Обметать средний шов от метки до низа.

5. Стачать боковые и плечевые срезы верхних и нижних частей изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать. Наложить внешнюю юбку на внутреннюю и скрепить по верхнему и среднему срезу.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части платья, припуски заутюжить вверх и обметать. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Втачать застежку молнию.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам, среднему срезу спинки.

8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

9. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

Технический рисунок:

