

Рекомендации по выбору ткани: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам понадобится: потайная застежка-молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани 1:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Пояс – 1 деталь
4. Манжета – 2 детали

Описание работы:

1. Стачать вытачки на детали полочки, если они предусмотрены размером. Глубины заутюжить вверх.
2. Обметать срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от метки вниз. Припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию.
3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4



см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски надсечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

5. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. сложить манжету с изнаночной стороной рукава и притачать к нижнему срезу, припуски приутюжить и обметать. Отогнуть манжету на лицевую сторону и приутюжить.

6. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

7. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Высечь припуски в уголках, вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Зашить отверстие.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

