

Блузка С Поясом - Выкройка #4896


РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани 1:

- 1. Спинка 2 детали
- 2. Полочка 1 деталь со сгибом
- 3. Пояс 1 деталь
- 4. Манжета 2 детали



Инструкции:

- 1. Стачать вытачки на детали полочки, если они предусмотрены размером. Глубины заутюжить вверх.
- 2. Обметать срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез от метки вниз. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.
- 3. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
- 4. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски надсечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
- 5. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить манжету с изнаночной стороной рукава и притачать к нижнему срезу, припуски приутюжить и обметать. Отогнуть манжету на лицевую сторону и приутюжить.
- 6. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
- 7. Сложить пояс вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие для последующего выворачивания. Высечь припуски в уголках, вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Зашить отверстие.

Технический рисунок:



