Платье С Запахом - Выкройка #4911

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.



О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки - 1 деталь
3. Волан спинки - 1 деталь
4. Верхняя часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 2 детали
6. Волан полочки - 2 детали
7. Подборт - 2 детали

8. Воротник - 2 детали
9. Манжета – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Подборт - 2 детали
2. Воротник - 1 деталь
3. Манжета – 2 детали
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на верхних частях спинки и полочки, глубины на полочке срезать до 1 см, заутюжить к середине и обметать.

3. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

5. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.

6. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Борта вывернуть, швы выправить.

7. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к шву.

8. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать волан к спинке, припуски заутюжить вверх и обметать.

9. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать волан к полочке, припуски заутюжить вверх и обметать.

10. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

11. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой

стороной наружу. Притачать манжету к изнаночной стороне рукава, припуски обметать. Отвернуть манжету на лицевую сторону.

12. Нижний срез заутюжить на изнаночную сторону на 0.5 см, затем еще на 0.5 см и настрочить.

13. Обметать петли и пришить пуговицы. Пришить потайную пуговицу.

Технический рисунок:

