Платье С Карманами - Выкройка #4916

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная нижняя часть спинки – 2 детали
4. Боковая нижняя часть спинки - 2 детали
5. Центральная верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Боковая верхняя часть полочки - 2 детали
7. Центральная нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

8. Боковая нижняя часть полочки - 2 детали
9. Бочок полочки - 2 детали
10. Мешковина - 2 детали
11. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
12. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой вход в карман на боковой нижней части полочки и обтачки. Сложить мешковину с боковой нижней частью полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать вход в карман. Отвернуть мешковину на изнаночную сторону, приутюжить. Наложить боковую нижнюю часть полочки на бочок полочки и стачать края мешковин, припуски обметать.

2. По верхнему срезу нижней части полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.

3. Стачать рельефные срезы верхних и нижних частей спинки и полочки, припуски заутюжить к центру и обметать. Стачать верхние и нижние части спинки и полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины, вложить между ними отделку, и обтачать. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме молнии.

8. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

