

Платье С Ответными Частями Из Шифона - Выкройка #4922

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: гипюр, шифон и плательные ткани из натуральных или смесовых волокон сочетающихся цветов.

А также вам необходимо: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия - 2 см. Припуск нижних срезов отлетных частей спинки и полочки - 1 см. Припуск среднего среза отлетной части полочки - 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани(гипюр):

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Кокетка полочки - 1 деталь
5. Кокетка спинки - 1 деталь



Из основной ткани 1 :

1. Нижняя часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Подкладка полочки - 1 деталь со сгибом
4. Подкладка спинки - 2 детали

Детали подкладки полочки и спинки кроются по лекалам верха. (гипюр)

Из шифона:

1. Отлетная часть спинки – 1 деталь со сгибом
2. Отлетная часть полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать вытачки на деталях полочки и спинки. Заутюжить глубину талиевых вытачек к центру, нагрудных вверх.
2. Стачать вытачки на деталях подкладки полочки и спинки. Заутюжить глубину талиевых вытачек к центру, нагрудных вверх. Наложить детали верха на подкладку, скрепить по боковым, верхним и срезам проймы. Далее обрабатывать как одну деталь.
3. Стачать правый боковой срез. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать левые боковые срезы по отдельности. Стачать боковой срез на участке от проймы до метки и от метки до низа. Припуски разутюжить, втачать застежку молнию.
4. Стачать боковые швы нижних частей. Притачать нижнюю часть к платью, припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые срезы кокеток. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 3 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Отогнуть бейку на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать боковые срезы отлетных частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Средние и нижние срезы отлетных деталей обметать, заутюжить внутрь и настрочить. Или обметать тонким ролевым швом, для этого необходимо срезать припуски.
7. Наложить отлетную часть лицевой стороной вверх на платье и скрепить по верхним срезам и срезам пройм. Притачать кокетки к полочке и спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх.
8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

9. Нижние припуски платья обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Технический рисунок:

