

Рекомендации по выбору ткани: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам понадобится: клеевая прокладка; 5 пуговиц.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, остальные швы 1 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

#### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### Описание работы:



1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек.
2. Заложить, приутюжить и застрочить на полочке складку от среза горловины до конца разметки пуговиц (глубина направлена к середине).
3. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
4. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Настрочить обтачку на изделие на 1 см от внешнего среза обтачки.
5. Нижний срез изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
6. Пришить по разметке пуговицы.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

