

Блузка С Завязками - Выкройка #4939

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.



РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Воротник – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.
2. Стачать вытачки на полочке. Глубины заутюжить вверх. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.
3. Подкроить полоску из основной ткани шириной 4 см, длиной 50 см. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Подвернуть длинные края внутрь и приутюжить. Проложить строчку на 0.2 см от края. Разрезать на две части.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез.
6. Сложить воротник вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать уголки. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать воротник в горловину, закладывая произвольные складки.
7. Наложить обтачку на блузку лицевой стороной внутрь и обтачать горловину и вырез горловины, вкладывая завязки. Припуски высечь, на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону. Прикрепить обтачку к плечевым швам.
8. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуск обметать и заутюжить вверх. Стачать срезы рукава, заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
9. Низ изделия и рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить.

Технический рисунок:

