Толстовка С Капюшоном - Выкройка #4941



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: два люверса, два блочка, декоративный шнур.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть полочки – 1 деталь со сгибом

3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Кокетка – 2 детали
5. Капюшон – 4 детали
6. Листочка – 2 детали
7. Рукав – 2 детали
8. Манжета – 2 детали
9. Планка – 1 деталь со сгибом

Инструкции:

1. Сложить листочку вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать концы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Наложить листочку по разметке на боковую часть полочки и настрочить концы.

2. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

3. Притачать кокетку к рукаву, припуски заутюжить на кокетку и обметать.

4. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.

5. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.

6. Стачать попарно детали капюшона. На внешнем капюшоне по разметке пробить люверсы. Сложить капюшоны лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний срез. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль края отделочную строчку по разметке, образуя кулиску. Наложить правую сторону капюшона на левую и скрепить по нижнему срезу.

7. Втачать капюшон в горловину, припуски приутюжить и обметать.

8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать манжету к нижнему срезу рукава, растягивая ее до нужной длины. Припуски заутюжить вверх и обметать.

9. Стачать нижнюю планку в кольцо, припуски разутюжить. Сложить нижнюю планку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Притачать нижнюю планку к нижнему срезу, растягивая ее до нужной длины. Припуски заутюжить вверх и обметать.

10. Продеть шнур в капюшон, закрепить блочки.

Совет: для манжет и планки также можно использовать готовые манжеты и подвязы.

Технический рисунок:

