

## Блуза В Стиле Бохо - Выкройка #4946

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** плательные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** 4 пуговицы.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см; припуск на подгибку низа спинки, внешней части полочки и низа рукава – 0 см; припуск на подгибку низа внутренней части полочки – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*

*При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:

1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Внешняя часть полочки - 1 деталь
3. Рукав - 2 детали

Из отделочной ткани:



1. Внутренняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

### Инструкции:

1. Сложить деталь внешней части полочки изнаночной стороной внутрь по линии [сгиб складки] и застрочить по намеченной линии. Приутюжить складку, направляя сгиб к левому боковому шву.
2. Нижний срез внутренней части полочки заутюжить на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.
3. Наложить внешнюю часть полочки на внутреннюю часть, скрепить по срезам и обрабатывать далее, как одну деталь.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Подкроить из основной ткани косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Припуски рассечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить, обметать.
7. Подкроить из отделочной ткани косую бейку шириной 4 см (примерная длина указана на лекале рукава). Бейку сложить вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Затем развернуть, подвернуть длинные края внутрь и приутюжить. Окантовать нижний срез изделия и низ рукавов.
8. Пришить по разметке пуговицы на внешней части полочки.

### Технический рисунок:

