

Блуза С Рукавом На Резинке - Выкройка #4953

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие ткани из натуральных или смесовых волокон, шифон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; резиновая тесьма шириной 2 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, припуск на подгибку низа рукава – 3 см. Припуск среднего среза кокетки полочки – 2 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.



О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
4. Кокетка полочки – 2 детали
5. Стойка – 2 детали

6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой стойку и припуск вдоль среднего среза кокетки полочки.
2. Стачать кокетки полочки от метки вниз. Припуски разутюжить. Подогнуть припуск внутрь на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить вдоль разреза.
3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетки к полочке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. По верхнему срезу спинки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к спинке. Припуск обметать и заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые и боковые срезы блузки. Швы заутюжить на спинку и обметать.
6. Подкроить по косой полосу шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полосу вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полосу вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
7. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Навесную петлю вложить между стойками с правой стороны. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
8. По верхнему срезу нижней части рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуск обметать, заутюжить вверх. Стачать и обметать срезы рукава. Втачать рукава в проймы. Шов обметать.
9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону, подогнуть два раза по 1 см и настрочить.
10. Низ рукава обметать, подогнуть внутрь и настрочить, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму и закрепить ее.
11. Пришить пуговицу на левой стороне стойки.

Технический рисунок:

