Куртка С Косой Застежкой - Выкройка #4954

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон, ткань для отделки родственного или контрастного цвета.



А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: подкладочная ткань; клеевая прокладка; 2 застежки молнии; 1 разъёмная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 4 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Правая часть полочки – 1 деталь
4. Левая центральная часть полочки – 1 деталь
5. Левая боковая часть полочки – 1 деталь
6. Воротник – 4 детали

7. Подборт – 2 детали
8. Верхняя часть рукава – 2 детали
9. Нижняя часть рукава – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
11. Мешковина большая – 2 детали

Из отделочной ткани:
1. Планка – 4 детали
2. Обтачка кармана – 4 детали

Из клеевой прокладки:
1. Правая часть полочки – 1 деталь
2. Левая центральная часть полочки – 1 деталь
3. Левая боковая часть полочки – 1 деталь
4. Воротник – 2 детали
5. Подборт – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Планка – 2 детали
8. Обтачка кармана – 4 детали

Из подкладочной ткани:
1. Подкладка спинки – 2 детали
2. Бочок – 2 детали
3. Подкладка полочки – 2 детали
4. Верхняя часть рукава – 2 детали
5. Нижняя часть рукава – 2 детали
6. Мешковина малая – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине. Стачать средний срез спинки, припуски разутюжить.

2. Стачать нагрудную вытачку на правой полочке, глубину заутюжить вверх. Стачать рельефный срез левой части полочки, вкладывая между деталями левую часть застежки молнии. Притачать полочку к бочку, припуски разутюжить.

3. Наметить место расположение карманов. Продублировать вход в карман долевиком. Сложить обтачки кармана пополам изнаночной стороной внутрь и заутюжить. Наметить вспомогательную линию на обтачке кармана параллельно сгибу обтачки для её притачивания. Наметить вспомогательные линии на полочке параллельно входу в карман для притачивания обтачек кармана. Притачать обтачки к полочке. Концы строчек заканчивают у параллельных линий разметки карманов. Проверить правильность притачивания обтачек с изнаночной стороны (строчки должны быть параллельны).

Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть обтачки на изнаночную сторону, края выправить, концы обтачек поправить так, чтобы заутюженные сгибы обтачек подходили встык друг к другу. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Подложить под вход в карман застежку молнию и притачать в шов притачивания обтачек. Притачать большую подкладку кармана к верхней обтачке кармана. Притачать малую подкладку кармана к нижней обтачке, подрезать и стачать подкладку кармана.

4. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

5. Стачать попарно детали воротника, припуски разутюжить. Втачать нижний воротник в горловину изделия, припуски рассечь и разутюжить.

6. Притачать внешнюю планку к полочке, припуски заутюжить на планку.

7. Стачать плечевые швы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Втачать верхний воротник в горловину подбортов и обтачки, припуски рассечь и разутюжить. Притачать внутреннюю планку к подборту, припуски заутюжить на планку.

8. Притачать к краю борта правой части полочки правую часть застёжки молнии, зубчики направлены от среза. Сложить подборта с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать борта, срез воротника и нижний угол борта. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть деталь на лицевую сторону. Проложить вдоль борта и воротника отделочную строчку на 0.5 – 0.7 см.

9. Стачать локтевой шов рукава, припуски разутюжить. Заутюжить низ рукава. Стачать передний шов рукава, припуски разутюжить. Втачать рукава в пройму по надсечкам.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя в правом переднем шве рукава отверстие. Заутюжить припуски подкладки.

11. Притачать подкладку к подбортам и обтачке, припуски приутюжить. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников.

12. Наметить и заутюжить низ изделия. Обтачать подкладкой низ рукава и изделия. Вывернуть куртку на лицевую сторону через отверстие в рукаве. Стачать отверстие.

Технический рисунок:

